



日本語

⚡ 接続して使用する

- JOY PROを使用するには、少なくとも約10分間充電してください。
- ペアリングモードには、イヤホンをケースから取らず充電ケースを開けます。
- ペアリングする携帯電話/デバイスで「Happy Plugs Joy Pro」を選択します。ペアリングは完了です。

🔋 工場出荷状態に戻す

- Bluetoothデバイスリストから「Happy Plugs Joy Pro」を削除します。
- 充電ケースが充電されていることを確認します。イヤホンを充電ケースに収納します。
- 充電ケースを開いた状態で、充電ケースのボタンを押し続けて6秒間、LEDライトが4回続けて点滅したらリセット完了です。

イヤホンはリセットされ、デバイスとペアリングする準備ができました。その後は「接続して使用する」の手順に従ってください。

ノイズキャンセレーション/トランスペアレンシー

ヘッドフォンには、サイクリングする3つのモードがあります。

トランスペアレンシーモード
外音を取り込みます。

ANCモード(アクティブノイズキャンセレーション)
不要なノイズを抑えます。

ベーシックモード
ANCはオフになります。シリコンチップを使用した遮音効果によりワークアウトにも集中できます。

👆 タッチコントロール

| | | |
|---|-----|--------------------------|
| R | × 1 | 再生/停止 |
| | × 2 | 曲送り |
| | × 3 | 曲戻し |
| L | × 1 | 通話/終話 |
| | × 2 | 着信拒否 |
| | 2 s | 通話を受け入れて最初の通話を終了する |
| | 2 s | トランスペアレンシーモード / ANC / 通常 |

| | | |
|---|-----|-------------------|
| L | × 1 | 音量を上げる |
| | × 2 | 音量を下げる |
| | × 3 | ゲームモードオン/オフ |
| | 2 s | Siri/Googleアシスタント |

充電ケースボタン

| | | |
|---|-----|---------|
| ● | × 1 | バッテリー状態 |
| | 6 s | リセット |

バッテリーライト

| | |
|------------|----------|
| 0 - 10 % | 赤を点滅させます |
| 10 - 30 % | 赤 |
| 30 - 60 % | 薄緑 |
| 60 - 100 % | 緑 |

完全な使用説明書とよくある質問はこちらのページよりご確認ください。
help.happyplugs.com

