



## 日本語

1. 電源スイッチ 2. 再生/停止 3. 音量を下げる
4. 音量を上げる 5. マイクロフォン 6. USB-C 7. AUX
8. LEDインジケーター

### 接続して使用する

- ① JOY SPEAKERを使用するには、少なくとも約10分間充電してください。
- ② 電源ボタンを2秒間押し続けると、スピーカーがオンになります。LEDが白く点滅し、スピーカーのペアリングの準備が整います。
- ③ ペアリングする携帯電話/デバイスで「Happy Plugs Joy Speaker」を選択します。ペアリングは完了です。

### デバイスを切断する

- ① スピーカーがデバイスに接続されている場合は、電源ボタンを2回押して切断します。

イヤホンはリセットされ、デバイスとペアリングする準備ができました。その後は「接続して使用する」の手順に従ってください。

### ステレオスピーカーモード

- ① 両方のスピーカーの電源をオンにします。
- ② ペアリングしている方の再生ボタンを押し続け、「ステレオスピーカーコネクティッド」と聞こえたら、ステレオモード完了です。

※ステレオモードをオフにする場合は、どちらかの再生ボタンを長押ししてください。  
ステレオモードを再開する場合は、ペアリングしている方の再生ボタンを長押ししてください。

### タッチコントロール

- |    |                 |
|----|-----------------|
| 2s | オンオフ            |
| 8s | リセット            |
| ×1 | Bluetooth / AUX |

### PLAY / PAUSE

- |    |              |
|----|--------------|
| ×1 | 再生/停止        |
| ×1 | 通話/終話        |
| ×2 | 最新の番号に電話する   |
| 2s | 着信拒否         |
| 2s | ステレオスピーカーモード |

### VOLUME

- |    |        |
|----|--------|
| ×1 | 音量を上げる |
| 2s | 曲送り    |
| ×1 | 音量を下げる |
| 2s | 曲戻し    |

### トラブルシューティング

スピーカーの電源が入らないのですが？  
スピーカーを充電します。

スピーカーの電源が切れないか、反応しませんか？  
電源ボタンを8秒間押し続けると、スピーカーがリセットされ、電源がオフになります。

スピーカーに接続できないのですが？  
接続されている他のデバイスを取り外して、もう一度試してください。

完全な使用説明書とよくある質問はこちらのページよりご確認ください。  
[help.happyplugs.com](http://help.happyplugs.com)