

The Lexon logo consists of the word "LEXON" in a bold, white, sans-serif typeface, with a registered trademark symbol (®) to its upper right. This text is centered within a solid dark navy blue square.

LEXON®

LR152
FLIP PREMIUM

Design by Adrian & Jeremy Wright

概要

1. クロック & アラームモード - ON の表示が上向き

2. クロックモードのみ - OFF の表示が上向き

3. 日付 (日日/月月または年月/日日形式)

4. 時刻 (12h/24h 形式)

5. アラーム時刻

6. バッテリーレベル

7. ロックシステム
8. 分:分単位を調節

9. 時:時単位を調節

10. SET/⏻
 - 長押ししてデバイスをON/OFF に切り替える
 - 一度押しで時間を設定する

11. USB タイプC ポートUSB

特長

- リバーシブルLCD アラームクロックおよびON/OFF 面
 - 読み取りが容易 & バックライト付きLED
 - 時刻、日付 & アラーム
 - 12または24時間の表示形式を選択可能
 - スヌーズ
- タッチライトアップセンサ
 - サウンドセンサ
 - ディスプレイ減光
 - ロックシステム
 - 充電式 (USB-C ポート使用)

充電方法

初回はバッテリーをフル充電してからFlip Premium をお使いください。

1. 指定のUSB タイプC ケーブルをデバイスの裏面にある充電ポートに差し込みます。

2. ケーブルのUSB 端部分を電源が入っているコンピュータまたは5V USB パワーアダプタ (別売) に差し込みます。

3. 充電中、充電アイコンがLCD スクリーンに表示されます。

4. 完全に充電されると、バッテリーアイコンが点灯したままになります。

バッテリー残量が低いと、デバイスの充電量が完全になくなるまで、バッテリーアイコンが点滅を続けます。Flip Premium を完全充電するのに要する時間は約3時間です。

時刻 & 日付の設定

重要:Flip Premium には、常時プラグ接続せずに作動するのを可能にするバッテリーが内蔵されています。プラグに接続されていない状態だと、部屋が静かな時はLED ディスプレイが自動的にOFF に切り替わりますが、デバイスに触れたりベッドサイドテーブルをタップすると、またはノイズを検出すると、再点灯します。LED バックライトは、5秒間ON を維持した後に自動的にOFF に切り替わります。

Flip Premium は、5V USB パワーアダプタを使って常時プラグ接続しておくことが可能です。プラグ接続されている際には、LED ディスプレイは常時表示されています。

初回設定

1. SET/⏻ボタンを3秒長押ししてFlip Premium の電源を入れます

2. HR またはMIN ボタンの- あるいは+ を押して時刻形式 (12/24時間形式) を選択します。SET ボタンを押して確定します。

3. HR およびMIN ボタンを押して時刻を調節します。SET ボタンを押して確定します。

4. HR またはMIN ボタンを押して日付を設定します (月月/日日あるいは日日/月月の形式)。SET ボタンを押して確定します。
- *日付形式は、選択された時刻形式に基づいて設定されます。

通常モード

1. SET ボタンを押します

2. HR およびMIN ボタンを押して時刻を調節します。SET ボタンを押して確定します。

3. HR またはMIN ボタンを押して日付を設定します。SET ボタンを押して確定します。

4. HR またはMIN ボタンの- あるいは+ を押して時刻形式 (12/24時間形式) を選択します。SET ボタンを押して確定します。

5. HR またはMIN ボタンの- あるいは+ を押して明るさを調節します。デフォルトでは、明るさはレベル2に設定されています。
- SET ボタンを押して確定します。

アラーム設定

1. Flip Premium をON の表示が上を向くように配置します。アラーム時刻はLCD スクリーンの右側に表示されます。

2. HR およびMIN ボタンを押してアラーム時刻を調節します。

3. アラーム機能が有効となるよう、必ずON の表示を常に上向きになるよう配置してください。

4. 電源を切るには、デバイスをひっくり返してOFF の表示が上向きになるようにするか、デバイスの裏面にあるいずれかのボタンを押すだけです。

以下のパターンに続いてアラームが鳴ります：

最初の10秒	1回のピープ音
10秒目～20秒目	2回のピープ音
20秒目～30秒目	3回のピープ音
30秒目～2分	ピープ音が持続

スヌーズ

- アラームをスヌーズするには、アラームクロックの一番上をタップするだけです。アラームは、6分後に再び鳴ります。
- スヌーズを止めるには、デバイスをひっくり返してOFF の表示が上向きになるようにするだけです。
- 翌日用にアラームを起動するには、デバイスをひっくり返して今度はON の表示が上向きになるようにするだけです。

バックライト

- 夜間、アラームクロックの一番上をタップするか、ベッドサイドテーブルを軽くタップ (ノイズ検出センサのおかげで) してスクリーンを明るくします。

ロックシステム

Flip Premium には、アラームの無効化、ライトの消灯および時間設定目的で旅行中に利用可能なロックボタンが備わっています。ロックシステムがON で、アラームクロックがプラグ接続されていないと、LED ディスプレイは、--- を表示します

常時表示に邪魔されることなくFlip Premium にプラグ接続する場合、ロックシステムにより、ディスプレイをスイッチオフすることができます。ディスプレイは、デバイスに触れるか、ベッドサイドテーブルをタップする、またはディスプレイがノイズを検出する時にのみ点灯します。

安全上の注意

- 取扱説明書をお読みください - 安全および操作上の説明をすべてお読みになった上で機器を操作してください。
- 取扱説明書を保管してください - 安全および操作上の説明書は将来の参照用に保管しておいてください。
- 水と湿気 - 機器は、バスタブ、洗面台、キッチンシンク、ランドリーのタブの近く、湿気の高い地下室、またはスイミングプール付近などの水辺付近ではお使いにならないでください。
- 熱 - 機器は、ラジエータ、ヒートレジスタ、ストーブ、または熱を放射するその他の機器などの熱源の近くには置かないでください。
- 電源 - 機器は、操作説明書に記載されている種類の電源、または機器本体に表示されている電源以外には接続しないでください。

製品仕様

寸法: 10,4 x 6,5 x 2,6 cm	充電時間: 3時間
重量: 167 g	充電システム: 充電式 (USB タイプC ケーブル) (ケーブル同梱)
材質: ABS/アルミニウム/PC	入力: DC 5V
バッテリータイプ: 18650 リチウムバッテリー	周波数帯域: 1700 - 2700Hz
バッテリー容量: 2000 mAh	国際保証: 1年
バッテリー電圧: 3,7V	
標準使用時間: 최대 3개월	
(배터리 수명은 밝기 및 알람 설정, 사용 조건 그리고 주변 온도에 따라 다를 수 있습니다)	