



3-button mic 対応表

2013年5月現在

キャリア	メーカー	機種名	音量調整	曲送り・曲戻し
au	Apple	iPhone4S	○	○
au	Apple	iPhone5	○	○
au	FUJITSU	ISW13F	×	×
au	FUJITSU	FJL21	×	×
au	HTC	ISW11HT	×	×
au	HTC	ISW12HT	×	×
au	HTC	ISW13HT	×	×
au	HTC	INFOBAR A02	×	×
au	HTC	HTL21	×	×
au	KYOCERA	KYL21	×	×
au	LG Electronics	IS11LG	×	×
au	LG Electronics	LGL21	×	×
au	MOTOROLA	ISW11M	×	×
au	PANTECH	PTL21	×	×
au	SAMSUNG	SCL21	×	×
au	SHARP	IS05	×	×
au	SHARP	IS12SH	×	×
au	SHARP	IS13SH	×	×
au	SHARP	IS15SH	×	×
au	SHARP	ISW16SH	×	×
au	SHARP	IS17SH	×	×
au	SHARP	SHL21	×	×
au	Sony Ericsson	IS12S	×	×
au	Sony Ericsson	SOL21	×	×
au	TOSHIBA	IS12T	×	×
DisneyMobile	SHARP	DM009SH	×	×
DisneyMobile	SHARP	DM010SH	×	×
DisneyMobile	SHARP	DM012SH	×	×
DisneyMobile	SHARP	DM013SH	×	×
DisneyMobile	SHARP	DM014SH	×	×
docomo	FUJITSU	T-02D	×	×
docomo	FUJITSU	F-10D	×	×
docomo	FUJITSU	F-03E	×	×
docomo	FUJITSU	F-04E	×	×
docomo	LG Electronics	L-04C	×	×
docomo	LG Electronics	L-07C	×	×
docomo	LG Electronics	L-01D	×	×
docomo	LG Electronics	L-05D	×	×
docomo	LG Electronics	L-06D	×	×
docomo	LG Electronics	L-01E	×	×
docomo	LG Electronics	L-02E	×	×
docomo	LG Electronics	L-04E	×	×
docomo	NEC	N-06D	×	×
docomo	NEC	N-08D	×	×
docomo	NEC	N-02E	×	×
docomo	NEC	N-04E	×	×
docomo	Panasonic	P-01D	×	×
docomo	Panasonic	P-04D	×	×
docomo	Panasonic	P-05D	×	×
docomo	Panasonic	P-06D	×	×
docomo	Panasonic	P-07D	×	×
docomo	Panasonic	P-02E	×	×
docomo	SAMSUNG	SC-02B	×	×
docomo	SAMSUNG	SC-01C	×	×
docomo	SAMSUNG	SC-02C	×	×
docomo	SAMSUNG	SC-03D	×	×
docomo	SAMSUNG	SC-04D	×	×
docomo	SAMSUNG	SC-05D	×	×

docomo	SAMSUNG	SC-06D	×	×
docomo	SAMSUNG	SC-02E	×	×
docomo	SAMSUNG	SC-03E	×	×
docomo	SHARP	SH-12C	×	×
docomo	SHARP	SH-13C	×	×
docomo	SHARP	SH-01D	×	×
docomo	SHARP	SH-04D	×	×
docomo	SHARP	SH-07D	×	×
docomo	SHARP	SH-09D	×	×
docomo	SHARP	SH-10D	×	×
docomo	SHARP	SH-01E	×	×
docomo	SHARP	SH-02E	×	×
docomo	SHARP	SH-04E	×	×
docomo	SHARP	SH-05E	×	×
docomo	Sony Ericsson	SO-02D	×	×
docomo	Sony Ericsson	SO-03D	×	×
docomo	Sony Ericsson	SO-04D	×	×
docomo	Sony Ericsson	SO-05D	×	×
docomo	Sony Ericsson	SO-01E	×	×
docomo	Sony Ericsson	SO-02E	×	×
EMOBILE	HTC	S31HT	×	×
EMOBILE	Huawei	S31HW	×	×
EMOBILE	Huawei	GS01	×	×
EMOBILE	Huawei	GS02	×	×
EMOBILE	Huawei	GL07S	×	×
SoftBank	Apple	iPad	○	○
SoftBank	Apple	iPad2	○	○
SoftBank	Apple	iPhone3	×	○
SoftBank	Apple	iPhone3G	○	○
SoftBank	Apple	iPhone4	○	○
SoftBank	Apple	iPhone4S	○	○
SoftBank	Apple	iPhone5	○	○
SoftBank	DELL	101DL	×	×
SoftBank	FUJITSU	101F	×	×
SoftBank	FUJITSU	201F	×	×
SoftBank	HTC	X06HT	×	×
SoftBank	HTC	X06HTII	×	×
SoftBank	HTC	001HT	×	×
SoftBank	Huawei	201HW	×	×
SoftBank	KYOCERA	101K	×	×
SoftBank	KYOCERA	201K	×	×
SoftBank	MOTOROLA	201M	×	×
SoftBank	Panasonic	102P	×	×
SoftBank	SHARP	003SH	×	×
SoftBank	SHARP	005SH	×	×
SoftBank	SHARP	006SH	×	×
SoftBank	SHARP	009SH	×	×
SoftBank	SHARP	102SH	×	×
SoftBank	SHARP	102SHII	×	×
SoftBank	SHARP	104SH	×	×
SoftBank	SHARP	106SH	×	×
SoftBank	SHARP	107SH	×	×
SoftBank	SHARP	200SH	×	×
SoftBank	SHARP	203SH	×	×
WILLCOM	KYOCERA	WX04K	×	×

3-button mic 機能は、音楽の再生・停止が可能です。

また、スマートフォン（上記対応機種参照）による通話および通話ボタンによる着信応答・終話の切替が可能です。

※一部、着信応答・終話時に通話ボタンを数秒間押し続ける仕様になっている機種があります。