スタートアップガイド



新しいBeosound A5を箱から取り出して、ケーブルを接続します。 バッテリーはすでに充電されていますが、スピーカーはストレージ モードになっています。ケーブルを差し込むと、Beosound A5が起 動し、セットアップの準備が整います。

すぐに音楽を聴いて、Bang & Olufsenアプリをダウンロードして、 すべての機能をお試しください。 BANG & OLUFSENアプリをダウンロード



すべてを体験するには、Bang & Olufsenアプリをダウンロードしてください。

新しいBeosound A5をセットアップして、自分だけのものにしましょう。最新の機能にアップデートし、精密なボリュームコントロールで 完璧なレベルを見つけ、Beosonicサウンドモードでお好みに合わ せてサウンドを調整しましょう。

ベータ版テスターコミュニティなどの詳細な機能を確認し、サポート が必要な場合はリモートサポートを受けることもできます。

Wi-Fiに接続する

Beosound A5をWi-Fiに接続するには、Bang & Olufsenアプリを 使う方法が一番簡単です。アプリをダウンロードし、画面の指示に従 って操作するだけです。セットアップは数分で完了します。

アプリを使用しない場合でも、デバイスのWi-Fi設定 (iPhone また は iPad を使用している場合) またはGoogle Homeアプリから接 続できます。

コンテンツを再生する

選択したソースから再生を開始し、Beosound A5をスピーカーとし て選択して聴くことができます。Wi-Fiに接続すると、次のストリーミ ング機能を利用できます。

- AirPlay 2
- Chromecast built-in
- Spotify Connect
- Tidal Connect
- QPlay
- DLNA
- Deezer (Bang & Olufsenアプリ経由)
- B&O Radio (Bang & Olufsenアプリ経由)

Wi-Fiでは、電話がかかってきたりデバイスが切断されたりしても、 途切れることなく最高の音質を楽しむことができます。マルチルーム 体験で複数のスピーカーを接続することもできます(詳細について は、「Multiroom」を参照してください)。

さらに、Bluetooth経由でストリーミングすることもできます。詳細に ついては、「Bluetooth」を参照してください。



Beosound A5の上部にあるボタンを使用すると、重要な機能にす ばやくアクセスできます。

記号	機能
ሀ	スピーカーをオンにします。
	2秒間長押しすると、電源がオフになります。
*	2秒間長押しして、Bluetoothデバイスとペアリング します。詳細については、「Bluetooth」を参照してく ださい。
-+	音量を上げたり下げたりします。
DII	コンテンツを再生または一時停止します。
	2秒間長押しすると、Beolink Multiroom体験に参 加できます。詳細については、「Multiroom」を参照し てください。
<>	曲やステーションをスキップします。
0 00 0, 00, 00, 00	4つのお気に入りボタンで、ラジオ局やプレイリスト にワンタッチでアクセスできます。詳細については、「 お気に入り」を参照してください。

Beosound A5トップパネルのその他の機能は次のとおりです。

A	製品の状態を示すインジケーターライト。詳細については、「ステータスインジケーターライト」を参照し
	てくだざい。
В	Qiチャージャー。詳細については、「Qiチャージ」を参
	照してください。
С	内蔵マイク (3)。

Bluetooth

Beosound A5の全機能を使用するにはネットワーク接続が必要で すが、Bluetoothでどこでも聴くことができます。

新しいデバイスをペアリングするには、Bluetoothボタンを2秒間長 押しします。ライトが青く点滅し始めたら、デバイスのBluetooth設 定に移動し、Beosound A5を選択します。

最後に使用したBluetoothデバイスに接続するには、Bluetoothボ タンを短く押します。

お気に入り

4つのお気に入りボタンを使用して、お気に入りのコンテンツにすぐにアクセスできます。1回押すだけですぐに聴くことができます。

ボタンには、お住まいの地域で人気のあるラジオ局があらか じめ登録されており、B&O Radioを介した他の局や、Spotify Connect、Deezerを介したプレイリストなどを、必要に応じて簡単 に構成できます。

お気に入りを保存するには、デバイスでラジオまたはプレイリスト の再生を開始します。次に、選択したお気に入りボタンを2秒間長押 しします。選択内容が保存されたことを確認するサウンドが再生さ れます。

保存したら、お気に入りボタンを短く押すと、お気に入りのコンテン ツの再生がすぐに開始されます。

MULTIROOM



家中のどこでも歌を流しましょう。Beosound A5をマルチルームシ ステムの他のスピーカーに接続すると、家中の複数のスピーカーで 同じコンテンツを同時に再生できます。Multiroomは、複数の方法 でお楽しみいただけます。

BeoLink Multiroom

BeolinkはBang & Olufsen独自のマルチルームシステムで す。Beosound A5で再生しているものを、同じネットワーク上にあ る他のBang & Olufsenのスピーカーやテレビに配信することが できます。

Beolink Multiroomを使用するには、1つのスピーカーで再生を開 始し、別のスピーカーの [▷I] を長押し (2秒間) して参加します - す べてスマートフォンなしで使用できます。また、Bang & Olufsenの アプリを使えば、確認しに行かなくてもどの製品が再生されているか を確認し、さらに細かな再生設定を行うことができます。

注: Beolink MultiroomとAirPlayを一緒に使用するには、ま ずBang & Olufsenアプリを開き、[製品設定] -> [Beolink Multiroom] -> [AirPlayを有効にする] に移動します。

注: Beolink MultiroomはChromecast built-inと一緒に使用する ことはできません。

Apple AirPlay

AirPlayでマルチルーム体験を作成するには、Appleデバイ スのサウンド出力メニューから複数のスピーカーを選択しま す。Beosound A5は、AirPlay 2をサポートする他のブランドのス ピーカーと一緒に再生することもできます。

Chromecast built-in

Chromecastを介してコンテンツをスピーカーにキャストする場合、 スマートフォンのGoogle Homeアプリを使って、スピーカーをグル ープ化して一緒に再生できます。アプリで [メディア] を選択し、体験 に追加するスピーカーを選択します。

サウンドをカスタマイズする

Bang & Olufsenアプリでサウンドを調整し Beosound A5を最大 限に活用しましょう。

サウンドモード

サウンドモードを使えば、好みやシーンに合わせてサウンドを調整 することができます。付属のサウンドモードから選ぶか、Beosonic で独自のサウンドモードを作成することができます。

カスタマイズしたサウンドモードは、Beosonicで保存すると、ワ ンタッチで起動することができます。サウンドモードを保存する と、Beosonicとサウンドの指向性の両方の設定が記憶されます。

サウンドモードの並び替えや削除を行うには、サウンドモードボタン の横にある [=] を押してください。



Beosonic

[0] を押して、Beosonicでサウンドを調整します。 ドットを動かして、お好みのサウンドを見つけ、2本 の指で広げたりつまんだりして、没入感を変えてみ ましょう。

8.41	
4	
Optimal	
	Advanced
	0
Exepany th	
Isond achievement	
Searchamop	
Bineticity	Once 3
Directivity	
frant	0
Cent	

サウンドの指向性

状況に応じて、2種類の指向性モードから選択します。 Frontは、スピーカーの前方にいるリスナーに音を 届けます。これは、スピーカーが壁に立てかけられて いる場合に理想的です。

Omniは、スピーカーの周囲に均一なサウンドフィ ールドを作り出します。公園やピクニックなど、あち こちにリスナーがいるような場所に最適です。

RoomSense

Beosound A5では、Bang & Olufsen独自のルーム補正である RoomSenseを使用することができます。部屋の中でのスピーカー の配置に合わせて、音を最適化します。

Bang & Olufsenアプリの [サウンド設定] でRoomSenseを有効 にします。RoomSenseの実行中は、Beosound A5のマイクをオン にする必要があります。

ステレオペアリング



2台のBeosound A5をペアで接続すれば、完全で柔軟なステレオ 体験が得られます。ステレオペアリングは、Bang & Olufsenアプリ で両方のスピーカーを同じアカウントでセットアップし、同じネットワ ークに接続している場合に使用できます。

Bang & Olufsenアプリを使用したステレオペアリング

アプリでスピーカーを選択し、[サウンド設定] -> [ステレオペアを 作成] を選択します。次に、ステレオペアのもう一方のスピーカーを 選びます。

ペアリングを解除する

ペアリングを解除して個別に使用するには、どちらかのスピーカーで [<>] ボタンを同時に2秒間長押しするか、Bang & Olufsenアプリ でサウンド設定に進みます。

バッテリー寿命と充電



内蔵バッテリーにより、Beosound A5は通常のリスニングレベルで 12時間以上、最大音量で最大4時間再生できます。

Beosound A5が電源に接続されていない場合、電源を入れると、充 電ポートの横にあるライトにバッテリー残量が短時間表示されます。

カラー	パターン	意味
緑	点灯	バッテリー残量が40%以上。
黄色	点灯	バッテリー残量が40%未満。
RED	点灯	バッテリー残量が10%未満。
	点滅	バッテリー残量が1%未満。電源に接続し
		ない限り、スピーカーはオフになります。

10%と1%では、通知音も聞こえます。

付属のUSB-C電源アダプターでBeosound A5を充電してください。スピーカー背面の充電ポートに接続します。充電ポートの横にあるライトは、充電状態を示します。

カラー	パターン	意味
黄色	低速点滅	充電中です。
緑	点灯	充電が完了しました。ライトは5分後に消 灯します。

スリープとストレージ

バッテリーをフル充電すると、Beosound A5は最長10日間スリープ モードになり、その後再度充電する必要があります。この間は、電源 ボタンを押すとすぐに起動します。

Beosound A5を長期間使用しない場合は、ストレージモードを有 効にしてバッテリーを節約できます。スピーカーの電源が入った状 態で、電源ボタンを8秒間長押しします。ストレージモードを確認する サウンドがもう1回鳴ります。

注:スピーカーをストレージモードからオンに戻すには、ケーブルで スピーカーを電源に接続する必要があります。



Beosound A5の上で、スマートフォンやその他のQi対応デバイス を充電できます。デバイスを点線の円の中または上に置いて、充電 を開始します。

カラー	パターン	意味
黄色	低速点滅	充電中です。
緑	点灯	充電が完了しました。
RED	点滅	エラー。例:パッド上に異物が検出されま した。デバイスとの間にある異物を取り 除いてから、再試行してください。

ライトインジケーターは、デバイスの充電状態を示します。

注: Beosound A5が接続されていないときに他のデバイスを充電 すると、バッテリーの再生時間が短くなります。Bang & Olufsenアプ リでQiチャージ機能をオフにすることができます。

ステータスインジケーターライト



ライトインジケーターはBeosound A5の上部、電源ボタンの横に あり、スピーカーの状態を示します。

カラー	パターン	意味
White	点灯	スピーカーの電源が入っていて、ネット ワークやBluetoothデバイスに接続され ています。
	低速点滅	ー時停止しています。再生ボタンを押す と、再生が再開されます。
	点滅	起動中です。
Blue	点灯	Bluetoothデバイスが正常に接続され ました。
	点滅	Bluetoothのペアリングが可能です。
黄色	点灯	ネットワークまたはBluetoothに接続され ていません。
	点滅	Wi-Fiに接続する準備ができました。
	低速点滅	Qiチャージャー上でデバイスを充電して います。
緑	点灯	Qiチャージャー上のデバイスの充電が完 了しています。
	低速点滅	ソフトウェアの更新中 - ランプが再び白 色に点灯するまでお待ちください。
RED	点滅	ー時的なエラー (例:過熱またはQiチャー ジエラー)。
	点灯	静的エラー - サポートにお問い合わせく ださい。Bang & Olufsenアプリからサポ ートを受けることもできます。

Beosound A5にはマイクが内蔵されており、RoomSenseがスピ ーカーの設置場所に合わせて音を最適化するために使用します。

マイクを切断したい場合は、充電ポートの横にあるスライダースイッチ [終]を一番左の位置に移動します (スイッチはオレンジ色で表示されます)。マイクが切断されていると、RoomSenseはセットアップできません。

BEOSOUND A5のリセット

Wi-Fiセットアップモード

Beosound A5を現在のWi-Fiネットワークから切断して新しいネットワークに接続するには、[<>] ボタンを同時に2秒間長押しします。インジケーターライトがオレンジ色に点滅し始め、スピーカーを Bang & Olufsenアプリ経由で接続できる状態になります。

Wi-Fiセットアップをキャンセルして以前のネットワークに接続し直 すには、もう一度ボタンを長押ししてください。

注: Beosound A5が現在ステレオペアリングされている場合、ボタ ンを長押しするとペアリングが解除されます。ステレオペアが解除 されたら、もう一度ボタンを長押しして、Wi-Fiセットアップモードに 入ります。

ハードウェアのリセット

Beosound A5が反応しなくなった場合は、電源ボタン [U] を20 秒間長押ししてハードウェアをリセットし、製品を再起動してください。これは工場出荷時設定へのリセットではありません。設定は消去 されません。

工場出荷時の設定に戻します。

すべての設定を消去し、Beosound A5を工場出荷時の設定にリセットするには、[<>] ボタンを同時に8秒間長押ししてください。スピーカーが再起動し、ライトインジケーターがオレンジ色に点滅したら、Bang & Olufsenアプリで再度設定する準備が整います。