


"Tune In"
INSTRUCTION BOOK

梱包品




イヤフォン



イヤーチップ (3サイズ)



マイクロUSB ケーブル



<充電中の表示>

5秒毎に赤が点滅	バッテリー低
赤が点灯	充電中
赤の点灯が消滅	充電完了

<ペアリング状態>

青と赤の点滅	ペアリングモード
5秒毎に青が点滅	デバイスに接続

充電方法

必ずご使用前に充電を行って下さい。

マイクロUSBの先端をヘッドフォンの充電口に差し込んで下さい。


USBのプラグ側を、パソコンやお持ちのA Cアダプター等に差し込んで下さい。



L E Dが赤く点滅している時はバッテリーの残量が少なくなっています。

約2時間の充電で最大約12時間の再生ができます。

充電が完了すると、L E Dは消えます。



デバイスへの接続

電源ON / OFF ボタンを3秒間長押しして電源を入ると、イヤフォンはすぐにペアリングモードになります。

L E Dは赤・青と交互に点滅します。接続したいデバイスのBluetoothをオンにして下さい。

メニューから“Tune In”を選択して下さい。

イヤフォンとデバイスが接続されると、イヤフォンからクリック音が聞こえ、L E Dは青に点灯します。


一度接続されると、デバイスとイヤフォンはBluetoothをオンにしている限り、自動的にペアリングモードに入ります。

パソコンに接続する場合は、パソコン側で別の方法が必要になる可能性があります。

この場合はパソコンのメーカーにお問合せ下さい。デバイスにもよりますが、すぐにペアリングされてしまう場合があります。

その場合は×と○ボタンを同時に5秒間長押しすると、ペアリングを解除できます。

操作方法



電話操作

	電話を受ける 1回押す
	電話を切る 1回押す
	通話からスマートフォンへの切り替え 3秒間長押し
	着信拒否(ボイスメールが流れます) 3秒間長押し