


FUNCTION

1. コネクター
2. ケーブル
3. リモコン部
4. 音量 UP ボタン
5. 中央ボタン
(電源 / ペアリング / 電話応答)
6. 音量 DOWN ボタン
7. シャツクリップ
8. マイクロ USB チャージポート
9. LED ライト






ペアリング方法


中央ボタンを約1秒間押し、“Power ON”と聞こえたら、更にそのまま“Pairing”と聞こえるまで2秒間押し続けます。

指を離し、LED ライトが早い青点滅に変わり、ペアリング状態になります。

お手持ちのデバイスから“ETYMOTION-BT”を選択。ペアリングするまで約30秒ほど待ちます。

LED ライト

-  ゆっくりとした青点滅：待機状態
-  早い青点滅：ペアリングモード
-  青点灯：ペアリング接続完了



ケーブルの接続方法 (MMCX 対応)







イヤホン本体とコネクター部を接続する際、イヤホン本体の溝とコネクター部の溝を合わせて、「カチッ」と音がするまで押します。イヤホンの回転を防ぎ、しっかりと接続することができます。

電源 ON / OFF



ON 中央ボタンを“Power ON”と聞こえるまで約1秒間押します。

OFF 中央ボタンを“Power OFF”と聞こえるまで約1秒間押します。

リモコン操作

-  音量 UP 
-  再生 / 一時停止 
-  音量 DOWN 

電話応答

-  電話応答
— 中央ボタンを押す
-  電話終了
— 中央ボタンを押す

シャツクリップ

シャツクリップを使用して衣類の前や後ろに挟んで固定します。

