



## 日本語

### 接続して使用する

- Air 1 ZENを使用するには、少なくとも約3分間充電してください。
- 充電ケースを開け、両方のイヤホンを入れたままペアリングモードに入ります。
- ペアリングする携帯電話/デバイスで「AIR 1 ZEN」を選択します。ペアリングは完了です。

### 追加のデバイスにペアリング

- 充電ケースのふたが開いた状態で、充電ケース下部のボタンを約5秒間、LEDが順次点滅するまで押してください。
- ペアリングする携帯電話/デバイスで「Air 1 ZEN」を選択します。ペアリングは完了です。

イヤホンを充電ケースから取り外すと、最後に接続したデバイスに自動的に接続されます。

### 工場出荷状態に戻す

- Bluetoothデバイスリストから「Air 1 ZEN」を削除します。
- 充電ケースが充電されていることを確認します。イヤホンを充電ケースに収納します。
- 充電ケースのふたが開いた状態で、充電ケース下部のボタンを約10秒間、4つのLEDが5回点滅するまで押してください。

イヤホンはリセットされ、デバイスとペアリングする準備ができました。その後は「接続して使用する」の手順に従ってください。

### 通話

Air 1 ZENを通話に使用する際は両方のイヤホンが作動します。

“通話中に片方のイヤホンしか使用しない場合は、使用しないもう一方のイヤホンを充電ケースに収納しふたを閉じてください。”

### タッチボタン

|   |     |                   |
|---|-----|-------------------|
| R | × 1 | 再生/停止             |
|   | × 2 | 曲送り               |
|   | × 3 | 曲戻し               |
| R | × 1 | 通話/終話             |
|   | × 2 | 着信拒否              |
|   | × 3 | 通話切り替え            |
|   | 2 s | Siri/Googleアシスタント |
| L | × 1 | 音量を上げる            |
|   | × 2 | 音量を下げる            |
|   | 2 s | Siri/Googleアシスタント |

### 充電ケースボタン

|  |      |          |
|--|------|----------|
|  | 5 s  | ペアリングモード |
|  | 10 s | リセット     |

完全な使用説明書とよくある質問はこちらのページよりご確認ください。  
help.happyplugs.com