


AONIC FREE 完全ワイヤレス高遮音性イヤホン 使い方ガイド

SHURE

Bluetooth ペアリング

初回使用時

- ① ケースからイヤホンを取り出すと、自動で電源オン、ペアリングモードになります(イヤホン LED が赤と青に点滅)
- ② デバイスの Bluetooth 接続画面より「Shure AONIC FREE」を選択
- ③ 「Connected」と聞こえたら接続完了



2回目以降のペアリング

- ① イヤホンをケースから出し、左右どちらかのボタンを4秒以上押して電源を切ります。
- ② 電源を切ったイヤホンのボタンを5秒間長押し
- ③ 「Bluetooth Paring Mode」のアナウンスが流れます(イヤホン LED が赤と青に点滅)
- ④ デバイスの Bluetooth 接続画面より「Shure AONIC FREE」を選択
- ⑤ 「Connected」と聞こえたら接続完了



※2回目以降にイヤホンをケースから取り出すと、自動的に電源オン＆最後に接続したデバイスにペアリングされます

ボタン操作方法 (初期設定状態)

電源オン		2秒長押し (両耳オンにしてください)	x1 長押し
電源オフ		4秒長押し (両耳オフにしてください)	x1 長押し
再生/一時停止		左右どちらかを1回	or x1
外音取り込みモード ON/OFF		左右どちらかを2回	or x2
ボイスアシスタント起動		左右どちらかを3回	or x3
ボリュームアップ		右のボタンを1回 + 長押し	x1 x1 長押し
ボリュームダウン		左のボタンを1回 + 長押し	x1 x1 長押し
電話をとる/切る		左右どちらかを1回	or x1
応答拒否		左右どちらかを1回長押し	or x1 長押し
外音取り込みモード ON/OFF		左右どちらかを2回	or x2
ミュート/ミュート解除		左右どちらかを3回	or x3

LED インジケータ


イヤホン LED

Bluetooth ペアリングモード	レッドとブルーが交互に点灯
Bluetooth 接続	ブルー (2秒間)、その後消灯
Bluetooth 切断	ゆっくり点滅 (ブルー)
電池残量低下	ゆっくり点滅 (レッド)
通話中	左右両方レッドに点灯




充電 LED

イヤホン充電



- 充電中 - レッド
- 充電完了 - LED オフ

充電ケース



- 電池残量低下 - レッド
- ケース充電中 - オレンジ
- 満充電 - グリーン

イヤスリーブ交換・イヤホン装着

