



充電方法



本製品の充電には、付属の専用充電ケーブルをお使い下さい。
充電中は、インジケーターが橙色に点滅し、充電完了時に緑色に点灯します。
充電時間は約 3 時間です。


フル充電で約 14 時間 (Bluetooth+ANC) ・ 約 16 時間 (Bluetooth) ・ 約 35 時間 (ANC) ご使用いただけます。
ANC = Active Noise Canceling

Bluetooth 接続方法




スイッチを一番左の Bluetooth マークの位置で約 2 秒間キープしてください。
インジケーターが青色に点滅したらペアリングモードになりますので、スイッチから指を離してください。
お使いの機器で Bluetooth を起動させ、リストから「BeoPlay H8」を選択してください。
本体のインジケーターが白色に点灯したらペアリング完了です。


タッチセンサー操作方法（ヘッドフォン右側がタッチセンサーです。）




音楽を再生または一時停止するには
センサー中心部を軽く 1 度タップします。




次または前の曲へ頭出しする場合は、
センサー中心部を左右にスワイプさせます。



通話に応答する場合はセンサー中心部を
軽く 1 度タップします。
通話を終了する場合はセンサー中心部を
長押ししてください。
最後に通話した番号にかける場合は、
センサー中心部をダブルタップしてください。




通話中に右方向にスワイプすると、
ヘッドフォンからスマートフォンに
切り替えることができます。




音量調整する場合は、時計回り、または
反時計回りにセンサーをなぞってください。


ノイズキャンセリング (ANC)




センサーを下から上へスワイプ
すると ANC が有効になります。



センサーを上から下へスワイプすると
ANCが無効になります。



ケーブルが接続されている場合は、
スイッチを ON にすると ANC が
有効になります。



ケーブルが接続されている場合は、
スイッチを OFF にすると ANC が
無効になります。

初期化方法（リセット）

スイッチを一番左の位置まで移動させ、約 10 秒間キープして下さい。インジケータが赤色に点滅し、全ての登録（ペアリング）情報が削除されます。