



充電方法

本製品の充電には、付属の専用充電ケーブルをお使い下さい。
 充電中は、インジケータが橙色に点滅し、充電完了時に緑色に点灯します。
 充電時間は約 3 時間です。
 フル充電で約 25 時間 (Bluetooth+ANC) ・ 約 32 時間 (Bluetooth)
 約 33 時間 (ANC) で使用いただけます。
 ANC = Active Noise Canceling




Bluetooth 接続方法


スイッチを一番左の Bluetooth マークの位置で約 2 秒間キープしてください。
 インジケータが青色に点滅したらペアリングモードになりますので、スイッチから指を離してください。
 お使いの機器で Bluetooth を起動させ、リストから「Beoplay H9」を選択してください。
 インジケータが白色に点灯したらペアリング完了です。




タッチセンサー操作方法 (ヘッドフォン右側)




音楽を再生または一時停止するには、センサー中心部を軽く 1 度タップします。




音量調整する場合は、時計回り、または反時計回りにセンサーをなぞってください。




次または前の曲へ頭出しする場合は、センサー中心部を左右にスワイプさせます。



ANC (アクティブノイズキャンセリング) をオン/オフする場合は、上から下にスワイプさせます。




ヘッドフォンをしたままで周りの音を聞きたい場合は、Transparency Mode をご使用ください。Transparency Mode を ON/OFF する場合は、下から上にスワイプさせます。Transparency Mode 起動時、音楽は聞こえなくなります。




通話に応答する場合はセンサー中心部を軽く 1 度タップします。通話を終了する場合はセンサー中心部を長押ししてください。


Bang & Olufsen アプリ


Bang & Olufsen アプリを使用すればイコライジング等の機能が使えますので、APP Store または Google Play ストア にて無料でダウンロードして是非お使いください。





Beoplay H9 3rd generation は Google アシスタントサポート機能を搭載しており、この機能をお使いになりたい場合は、Google アシスタントアプリをダウンロードしてください。


- ① 


画面右上の「」をタップしてください。
- ② 


Settings 画面の「Add product」をタップしてください。
- ③ 


「Beoplay H9 Family」を選択してください。
- ④ 

お使いのカラーを選んでください。
- ⑤ 


登録名を変更する事が可能です。
- ⑥ 

Google アシスタントを使用する場合は、続けて設定ができます。
- ⑦ 

Google アシスタントのアプリを開きます。
- ⑧ 

デバイスの表示にしたがい、ヘッドフォンの設定を進めていきます。
- ⑨ 

Google アシスタントボタンを押した際、通知される項目を選択できます。




→ Google アシスタントの ON/OFF を切り替えられます。


→ 簡単にイコライジングを調整できます。

→ **ANC**
再生中、ノイズキャンセリングの ON/OFF を切り替えられます。
Transparency Mode
ヘッドフォンを外さず、周囲の音を確認できます。


ソフトウェアのアップデートに関して



Products setting に ● のマークが表示されると、最新ソフトウェアがダウンロードできます。



Software をタップしてください。



ソフトウェアがアップデートできます。

Google アシスタント

左側のボタンを押すと、Google アシスタント機能がお使いいただけます。

- 1 回押すと、アプリで設定した通知内容の最新情報が聞けます。
- ボタンを押しながら Google アシスタントに話しかけてください。
- Google アシスタントを中断する場合は、ボタンを 2 回連続で押してください。

