



Silent Angel F1

Dual 5V Linear Power Supply




Package Contents




- F1 x1
- 電源ケーブル
- 5.5mm × 2.1mm DCケーブル ×2
- クイックスタートガイド

Start to Use



▶ Front Panel, Rear Panel, and Bottom



① 出力1 過熱保護

出力1の過剰な温度上昇を検知し、過熱保護回路が動作した時に点灯します。

② 出力1 ステータス

出力1の電源がオンで、正常に動作している時は緑に点灯します。

過電流保護回路が動作し、出力がオフになると赤く点灯します。


③ 出力2 ステータス

出力2の電源がオンで、正常に動作している時は緑に点灯します。

過電流保護回路が動作し、出力がオフになると赤く点灯します。

④ 出力2 過熱保護

出力2の過剰な温度上昇を検知し、過熱保護回路が動作した時に点灯します。



⑤ ACインレット

⑥ ヒューズ

⑦ 電源スイッチ

⑧ 5 V DC出力端子 2

最大5V / 2A (5.5mm × 2.1mm)

⑨ 5 V DC出力端子 2

最大5V / 2A (USB-A)

⑩ 5 V DC出力端子 1

最大5V / 2A (USB-A)

⑪ 5 V DC出力端子 1

最大5V / 2A (5.5mm × 2.1mm)

※同じ出力のUSB端子とDC端子に同時に機器を接続しないでください。

テクニカルサポート

Silent Angel製品の使用方法やメンテナンス、修理に関するご質問は、下記窓口よりお問い合わせください。

完実電気㈱サポートセンター

TEL : 050-3388-6838

コンタクトフォーム : <https://kanjitsu.com/contact/#form-heading>

輸入元/ 完実電気株式会社

URL : <http://www.kanjitsu.com>

本 社 / 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3-25 住友神保町ビル
大阪営業所 / 〒532-0012 大阪市淀川区西中島2-14-6 新大阪第二ビル 9階
サポートセンター: tinfo@kanjitsu.com、TEL.050-3388-6838
(受付時間: 平日 10:00-17:00)