




TRIANGLE
MANUFACTURE ELECTROACOUSTIQUE

BOREA



Owner's manual & Warranty

TRIANGLE HI-FI
Avenue Flandres Dunkerque, Z.I. Les Etomelles
02200 Villeneuve-Saint-Germain FRANCE

USER MANUAL

製品の開梱

箱を開封し、スピーカーおよび付属品のすべてを取り出して下さい。

開梱の際、製品に何らかの損傷が見受けられる場合は、お買い上げの販売店までご連絡ください。

梱包材は廃棄される前に、中身がすべて取り出されていることをご確認ください。

各箱には次のものが含まれています:

BR02, BR03

- ▶ スピーカー x 2
- ▶ 保護グリル x 2
- ▶ 粘着ゴムパッド x 8
- ▶ ユーザーマニュアル x 1

BR08, BR10

- ▶ スピーカー x 2
- ▶ 保護グリル x 2
- ▶ 台座 x 2
- ▶ ネジ x 8
- ▶ ベース取り付けツール x 1
- ▶ 粘着ゴムパッド x 8
- ▶ スパイク x 8
- ▶ ユーザーマニュアル x 1

設置上の注意



スピーカーは温度の低い場所に設置し、湿度の高い場所や直射日光を避けてください。


設置上の注意

環境保護: 製品には貴重な材料が含まれており、回収またはリサイクルできます。

適切な回収場所に持ち込んでください。


組み立て(BR08、BR10)

BR08、BR10 台座を使用する場合



- 1 スピーカーの底面が上になるように置いてください
(スピーカーに傷がつかない
場所で作業してください)
- 2 付属のレンチとネジを使用して
ベースを固定します。
- 3 設置場所に合わせて
スパイクかゴムパッドを
選択してください。

BR08、BR10 台座を使用しない場合




- 1 スピーカーの底面が上になるように置いてください
(スピーカーに傷がつかない場所で作業してください)
- 2 設置場所に合わせてスパイクかゴムパッドを
選択してください。

ステレオセットアップのための接続

最適な音響再生のために、高品質なスピーカーケーブルを使用してアンプとTRIANGLEスピーカーを接続することをお勧めします。


左右のチャンネルには同じ長さのケーブルを使用し、各チャンネルのプラスとマイナスの極性を厳守してください。ケーブルの被覆を剥くのも忘れないでください。






ステレオのポジショニング

スピーカーを設置する際は、次のルールに従ってください。

- ▶ 反響が大きすぎる部屋、例えばカーペットやカーテンのないタイル張りの部屋は避けてください。
- ▶ 視聴位置はスピーカーに近すぎないようにし、良いステレオ効果を得るには、スピーカー間の距離を最低2メートル程度離してください。
- ▶ 可能であれば、スピーカーを配置して、音が部屋内で長手方向に「拡散」するようにします。
- ▶ スピーカーをコーナーに置かないようにしてください。スピーカーは背面の壁から少なくとも 40 cm、側面の壁から少なくとも 50 cm 離しておくことをお勧めします。一般的に、背面の壁に近い位置では低域のレスポンスが向上しますが（音の解像度は低下します）、背面の壁から遠い位置では広く深いサウンドイメージが再現されます。最適な設置場所を見つけるために、いくつかの位置を試してください。



BOREA RANGE



SPEC	BR02	BR03	BR08	BR10
形式	ブックシェルフ	ブックシェルフ	フロアスタンド	フロアスタンド
クロスオーバー	2ウェイ	2ウェイ	3ウェイ	3ウェイ
ドライバー	25mmシルクドーム ツイーター、 13cm天然セルローズ ペーパーコーンミッド ウーファー	25mm シルクドーム ツイーター、 16cm天然セルローズ ペーパーコーンミッド ウーファー	25mm シルクドーム ツイーター、 16cm天然セルローズペ ーバーコーンミッド ウーファー、 16cmグラスファイバー製 ウーファー	25mm シルクドーム ツイーター、 16cm天然セルローズペ ーバーコーンミッド ウーファー、 21cmグラスファイバー製 ウーファー
感度 (dB/W/m)	89db	90db	92db	92db
周波数特性 (+/-3dB)	51Hz-22KHz	46Hz-22KHz	40Hz-22KHz	30Hz-22KHz
最大入力	80W	100W	150W	200W
インピーダンス	8Ω (最低保証3.6Ω)	8Ω (最低保証4.2Ω)	8Ω (最低保証3Ω)	8Ω (最低保証3Ω)
サイズ	W 176 x H 310 x D 274 (mm)	W 206 x H 380 x D 314 (mm)	W 206 x H 1020 x D 314 (mm)	W 206 x H 1020 x D 314 (mm)
重量 (1台)	4.9 kg	7.0 kg	21.2 kg	29.5 kg

保証に関するご注意

TRIANGLEスピーカーの保証期間は1年間です。購入証明書(ご購入年月日の確認できるレシート、納品書等)が保証書となりますので大切に保管してください。購入日から有効となり、製造上の欠陥またはこれらの欠陥に起因するスピーカーの損傷を保証します。この保証は、製品の最初の所有者にのみ付与され、転売の場合は譲渡できません。この保証は、製品の誤った取り扱いまたは不注意による故障が生じた場合は無効となります。

以下の項目は、この保証の対象外となります。

- スピーカーの過負荷によるボイスコイルの焼損
- 公共の音響システム、PAシステムなどの使用による故障
- 高湿度の場所に保管したことによる故障
- 製品の誤った使用(音量が大きすぎる、不適切なアンプなど)
- 破れたまたは破損した振動板
- 落下や粗雑な取り扱いなどの衝撃による故障
- 認定されたTRIANGLEサービス技術者以外の者が行った修理による故障
- 取り扱いが不適切なために破損したキャビネット

安全に関する注意

本機を使用する前に、すべての安全指示を注意深くお読みください。

- このマニュアルはいつでも使用できるよう大切に保管してください。
- 水滴や水しぶきがかからないように、花瓶など液体の入ったものを本機の上や近くに置かないでください。
- 乾いた柔らかい布でのみクリーニングしてください。
- ラジエーター、ストーブ、またはその他の装置の熱源の近くに設置しないでください。
- スタンド/テーブル/家具が本機を支えるのに十分な強度があることを確認してください。
- 装置が何らかの形で損傷している場合は、ご購入された販売店もしくは正規輸入元の完実電気(株)にご相談ください

製品に関するお問い合わせ

製品の使用方法やメンテナンス、修理に関するご質問は、下記窓口よりお問い合わせください。

完実電気(株)サポートセンター

TEL: 050-3388-6838 E-mail: tinfo@kanjitsu.com




本社・東京営業所

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3-25 住友神保町ビル

大阪営業所

〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島 2-14-6 新大阪第二ビル9階



TRIANGLE

MANUFACTURE ELECTROACOUSTIQUE