



Audio-Grade Word Clock

Genesis GC





使用上のご注意

警告：発火や内部回路ショートの原因となりますので、本機に水滴や水しぶきがかからないようにし、花瓶など液体の入ったものを本機の近くや上に置かないでください。

注意：配線の接続や取り外しを行う際は、必ず電源が切れている状態で行ってください。

故障の原因となりますので、接続する機器の電源、電圧を確認し、正しく接続してください。

燃えやすいものを機器の上においたり、巻いたりしないようにしてください。

振動のあるところや湿気が多いところには、放置しないようにしてください。


改造や取り扱い説明書に記載されていない使用方法による故障は保証の対象外となりますのでご注意ください。

電源ケーブルを踏んだり、むりやりコード部を引いてコンセントから抜いたりしないでください。

以下のような場合は、直ちに電源プラグを抜いて使用を中止し、ご購入された販売店もしくは正規輸入元の完実電気㈱までご連絡ください。

- 電源コードやプラグが破損している。
- 落下したり、液体がこぼれたりしたとき。
- 本機が正常に動作していないことがわかる。
- 本体を落としたり、何らかの形で破損したとき。
- 製品の性能に明らかな変化が見られたとき。

パッケージ内容



ACアダプター×1



電源ケーブル×1



クロックケーブル×1




クイックスタートガイド×1

フロントパネル



リアパネル



① 電源ボタン

機器の電源がOFFの時、電源ボタンを押すと電源が入ります。

機器の電源がONの時、電源ボタンを押すと電源が切れます。

② 電源ステータスインジケータ

機器の電源がONの時に緑色に点灯します。

機器の電源がOFFの時は消灯します。


③ クロック入力

10MHz/25MHzクロック入力端子（BNC、50Ω、矩形波）

④ DC入力

5.5mm × 2.5mm DC12V入力端子

機器の接続例



製品に関するお問い合わせ

製品の使用方法やメンテナンス、修理に関するご質問は、下記窓口よりお問い合わせください。

完実電気(株)サポートセンター

TEL : 050-3388-6838 E:Mail : tinfo@kanjitsu.com

Silent Angel製品サポートページ : <https://kanjitsu.com/support-silent-angel/>



完実電気株式会社

KANJITSU DENKI CO.,LTD

本社/〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3-25 住友神保町ビル
大阪営業所/〒532-0012 大阪府大阪市淀川西中島2-14-6 新大阪第二ドイビル9階



SILENT ANGEL

Trademark Attribution Notice

Windows is a trademark or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and other countries.
iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries. Android is a trademark of Google LLC, registered in the U.S. and other countries. Mac and macOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Apple is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Copyright 2024 Thunder Data Co., Ltd.