

LEXON[®]

LR150
FLIP+

Design by Adrian & Jeremy Wright

- 寸法: 104 x 30 x 65.5 mm
- ボタン: SET、HR+、HR-、MIN+、MIN-、SNOOZE/LIGHT、LIGHT
- 機能: 時刻、アラーム、スヌーズ、12/24時、LEDバックライト
- 出力: 0.07W 電圧: 3V

同梱内容:

- LR150 FLIP アラームクロック
- 電池: 1.5V AAA X 2個
- 取扱説明書

操作方法

FLIPアラームクロックは、RCC（電波時計）技術により、自動的に時間を現地時間に設定します。

FLIPが信号を受信するまでに最大7分かかる場合があります。本品に電池を挿入すると時間調整を開始します。

FLIPは定期的にRCC信号と同期し、いつでも正確な時刻を維持します。

RCC信号アイコンは接続が確立され、本品に正しく時間が設定されるまで点滅します。

FLIP本体で手動で時間を調整するには以下の手順に従ってください:

- 本品の裏側にあるSETボタンを長押しし、現在地とRCC時間帯の時差を設定します。(RCC時間帯 = CET 中央ヨーロッパ標準時間帯)

すなわち: イギリスの場合-1

- SETボタンをもう一度押して時刻形式設定に移ります

+/-を押して該当する形式を選択します

- SETボタンをもう一度押して現地時刻を設定します

裏側にある時 (HR) および分 (MIN) のボタンで正しい時間を設定します

SETを押して確定します

FLIPアラームクロックは目覚まし時計としてもご利用いただけます。:

まずONサインを上にして本品を置き、ご希望の起床時間を設定します

(アラーム時刻はLCD画面の右側に表示されます)

本品裏側のHRボタンとMINボタンでアラーム時刻を設定します。アラーム機能が有効になるよう、必ずONサインを上面にしてください。

オフにするには、本品をひっくり返してOFFサインを上面にします。

アラームは以下のパターンで鳴ります:

- 最初の10秒間、1秒ごとにピッ
- 10秒経過～20秒まで、2回ピッ
- 20秒経過～30秒まで、3回ピッ
- 30秒経過～2分まで、連続してピッ

アラームをスヌーズにするには、FLIPクロックの上面のONサインをタッチします。アラームは5分後に再び鳴ります。

アラームを止めるには、本品の裏側のいずれかのボタンを押します。

プリセットされたアラームは翌日以降も鳴ります。

アラーム機能をオフにするには、本品をひっくり返してOFFサインを上面にします。

夜間に画面をライトアップするには、本品の上面のONまたはOFFをタッチします。バックライト機能は4秒間オンになります。

RCC信号のオンとオフ

このテクノロジーをサポートしていない国に出国する場合は、RCCシグナルを無効にすることをお勧めします。

RCC信号のON / OFFスイッチは電池収納部にあります。

ONを選択すると、Flipはローカル信号を検索して自動的に時間を調整します。

OFFを選択した場合は、上記の説明に従って手動で時間を調整する必要があります。

デフォルトでは、RCC信号はオンに設定されています。