








LEXON®

LR155
RAY CLOCK

Design by Lidia Gomez



同梱内容

Ray Clock x 1

USB-C 充電ケーブル x 1

ユーザーマニュアル x 1

概要

ディスプレイ (A)

1. 時刻
2. 時刻設定モード
3. アラーム設定モード
4. 明るさ設定モード/ナイトモード
5. 温度 (°C/F)

6. 日付
7. 相対湿度
8. AM/PM (12時間形式)
9. アラームオン
10. 充電・電池残量表示

デバイス (B)

- a. タッチ面
- b. 通気孔
- c. USB-Cポート
- d. + キー
- e. アラーム設定キー

- f. 明るさ設定キー
- g. 電源オン／オフボタン
- h. 時間設定キー
- i. - キー

充電

USB-Cケーブルによる充電

1. 同梱のUSB Type-CケーブルをRay Clockの充電ポートに差し込みます。
2. ケーブルのUSB側をコンピュータ、またはDC 5V充電器に差し込みます。
3. 充電中は充電アイコンがLCD画面に表示されます。

フル充電の所要時間はおよそ4時間です。

注意:バッテリー残量が少なくなると(デバイスが電源に接続されていない場合)、デバイスの電源が完全に切れるまでバッテリーアイコンが点滅し続けます。

操作説明

ご注意ください:Ray Clockにはバッテリーが内蔵されているため、常に電源に接続していないでもご使用いただけます。電源に接続していない場合、デバイスの上面をタッチすると、LEDディスプレイが自動的にオンになります。

LEDバックライトは5秒間点灯し、その後15秒間減光してスタンバイ状態になります。Ray Clockは5V USB電源アダプタに常時接続することもできます。接続していると、LEDディスプレイは常時オンのままになります。

時刻と日付の設定

1. (①)キーを長押ししてデバイスの電源をオンにします。
2. 時刻形式ディスプレイが表示されます。② キーまたは④ キーを押してご希望の時刻形式 (12h/24h) を選択し、③ キーを押して確定します。
3. HOUR(時)の数字が点滅します。② または、④ を押して、HOURを調整してから ③ キーを押して確定します。
4. MINUTES(分)の数字が点滅します。② または、④ を押して、MINUTESを調整してから ③ キーを押して確定します。
5. MONTH(月)の数字が点滅します。② または、④ を押して、MONTHを調整してから ③ キーを押して確定します。
6. DAY(月)の数字が点滅します。② または、④ を押して、DAYを調整してから ③ キーを押して確定します。

時刻/日付を随時設定するには、③ キーを押しながら上記の手順を実行します。

アラーム時刻の設定

1. ① キーを長押しします。
2. HOURS(時)の数字が点滅します。② または、④ を押して、HOURSを調整してから ③ キーを押して確定します。
3. MINUTES(分)の数字が点滅します。② または、④ を押して、MINUTESを調整してから ③ キーを押して確定します。
4. ② または ④ を押して、お好みのアラーム音を選択します。⑤ ボタンを押して確定します。
5. ② または ④ を押して、音量を調整します。⑤ ボタンを押して確定します。

アラーム(A)をオンにします:目覚まし時計を上に傾けます

アラームの停止(B):目覚まし時計を下に傾けるか、背面のいずれかのボタンを押します。

アラーム時刻の確認:「アラーム設定」キーを押すと、いつでもアラーム時刻を確認できます。

スヌーズ:アラームが鳴ったら、Ray Clockの上面を一回そっとタッチするとスヌーズになります。アラームは6分後に再び鳴ります。

その他の機能/操作

バックライト:夜間、上面をタップすると画面が点灯します。

ナイトモード:目覚まし時計が接続されている場合にのみ機能します。

ナイトモードを無効／有効にするには、⑥ キーを一度押します。ナイトモードがオンの間、明るさアイコンが画面に表示されたままになります。目覚まし時計は午後10時から午前8時までナイトモードになり、より快適な睡眠環境を提供します。

明るさの調整:⑥ キーを長押しします。

② キーまたは④ キーを押して明るさを調整し、⑥ キーを押して確定します。

温度単位:② キーまたは④ キーを押して温度単位を変更します。

表示モード:デフォルトでは、温度と湿度のデータが画面に表示されます。

① キーを押して、室内温度と湿度データを表示または非表示にします。

リセットビープ音が聞こえデバイスがリセットされるまで、② キーまたは④ キーを長押しします。

安全上の注意

- ・説明書の保管:安全および操作に関する説明事項は、いつでも参照できるよう保管してください。
- ・電源:本機器は、取扱説明書に記載されているタイプまたは本体に表示されているタイプの電源にのみ接続してください。
- ・通気孔:製品背面の2つの穴を塞がないでください。
- ・水分および湿気:水の近くで本機器を使用しないでください。
- ・熱:本機器はラジエータ、熱レジスタ、ストーブ、その他熱を生成する機器などの熱源から離れた場所に置いてください。

製品仕様

寸法:3.54 x 1.73 x 2.9" / 9 x 4.4 x 7.4 cm

重量:0.51 lb / 230 g

素材:アルミニウム/ABS樹脂 /シリコン

バッテリー容量:2000 mAh

バッテリー電圧:3.6V

バッテリー寿命:最長6か月

充電時間:4時間

充電システム:USB Type-C

入力:5V

周波数帯域:32.786 kHz

国際保証:1年