充電方法



本製品の充電には、付属の専用充電キューブをお使い下さい。
USB 端子のある電源コンセントかパソコンのいずれかで充電できます。
（専用充電キューブは別売で販売しております。）
充電中は、充電キューブのインジケーターが橙色に点滅し、
充電完了時に緑色に点灯します。
充電時間は約 2 時間です。

フル充電で約 5 時間ご使用いただけます。

Bluetooth 接続方法



H5 の電源を ON/OFF する際は、リモコン中央のボタンを
約 2 秒間長押ししてください。
電源が ON になると、右側のハウジングにあるインジケーターが
白く点灯しビープ音が鳴ります。



イヤフォンの左右の磁石部分をくっつけると自動的に
電源が切れます。
使用されない状態が 15 分以上続くと、自動的に電源が切れます。



リモコン中央のボタンを約 5 秒間長押ししてインジケーターが
青色に点滅したら、お使いの機器で Bluetooth を起動させて
「BeoPlay H5」を選択してください。
インジケーターが白色に点灯したらペアリング完了です。

初期化方法（リセット）

リモコン部音量 +/- を同時に約 3 秒間長押しするとインジケーターが赤色に点滅し、全ての登録（ペアリング）情報が削除されます。